

Cat. No. 25-2001

Manual de Usuario

Combi-Mouse

Versión PS/2 y en Serie

INTRODUCCION

Usted puede conectar su Combi-Mouse a cualquier computadora que tenga un interfáz de mouse PS/2 compatible o puerto en serie.

El programa motriz del mouse que viene con su sistema operativo le permite a su mouse trabajar con su computadora. El programa motriz rastrea las posiciones del mouse, mantiene un registro de la posición de los botones del mouse, y despliega un cursor en la pantalla de su computadora. Si usted o tiene un programa motriz del mouse, comuníquese con su tienda local de Radio Shack.

Para proveer la mejor tracción y para mantener el mecanismo del mouse limpio. Nosotros le recomendamos que coloque un almohadilla para mouse (Cat. No. 26-237) entre la superficie de trabajo y el mouse.

Nosotros diseñamos su mouse para que sea seguro y fácil de usar. Siga las instrucciones en este manual para instalar su mouse y para configurar su programa motriz y obtener los mejores resultados con su programa.

© 1991 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack y Tandy son marcas registradas
y Combi-mouse es una marca usada por Tandy Corporation.

IBM es una marca registrada y PS/2 es una marca
de International Business Machines Corporation.

INSTALANDO SU MOUSE

Siga estos pasos para instalar el mouse.

1. Apague la computadora y todos los aparatos periféricos.
2. Localice el puerto del mouse en la computadora. Refierase al manual del usuario de su computadora. Si usted esta usando el puerto en serie de su computadora, remueva el adaptador PS/2-a-serie del cable del mouse. Suavemente presione el conector del cable del mouse en el puerto.
3. Encienda la computadora y corra el programa motriz del mouse siguiendo las instrucciones en la siguiente sección.

Corriendo el Programa Motriz bajo MS-DOS

Si es necesario, copie los dos programas motrices del mouse de su disco MS-DOS al disco con el cual esta trabajando o al disco duro. Los programas motrices son:

MOUSE.COM y MOUSE.SYS

MOUSE.COM es el programa motriz estándar. Para cargarlo, tiene que estar en su directorio actual o en un directorio en el Path (paso) del sistema. Simplemente ponga:

MOUSE y presione **[ENTER]**

Usted puede incluir esto en el archivo AUTOEXEC.BAT.

MOUSE.SYS es el programa motriz alterno del aparato. Este conforma con los estándares de DOS para programas motriz de aparatos instalables. Para usar MOUSE.SYS, añada las siguientes líneas al archivo CONFIG.SYS de su computadora.

DEVICE=C:\dir\MOUSE.SYS

dir es el directorio donde usted copió MOUSE.SYS.

Para mayor información acerca de CONFIG>SYS, AUTOEXEC.BAT, y PATH, refierase a su manual de referencia de DOS.

Con ciertas versiones de MS-DOS, usted puede ajustar la sensibilidad de su mouse y colocar otras opciones del mouse. Refierase a su guía de referencia de DOS para obtener información específica del programa motriz del mouse que esta incluido con su sistema.

USANDO SU MOUSE

Muchas gráficas, procesadores de datos, publicaciones de computadoras de escritorio y otros programas usan el mouse para permitirle el uso más fácil de los programas. Vea la guía de usuario de su programa para encontrar la información que describe como su rastreador de bola trabaja con el programa.

Su mouse tiene tres usos básicos: *apuntar*, *chasquido*, y *deslizar (jalar)*.

Apuntar: le permite colocar una flecha o indicador en la pantalla de su computadora. Usted cambia la posición del indicador moviendo el mouse en una superficie plana.

Chasquido: le permite seleccionar una función de programa o colocar un cursor. Para dar un chasquido, coloque el cursor en el lugar que usted desea. Luego presione y suelte uno de los botones del mouse.

Doble-Chasquido: es una variación de chasquido. Algunos programas usan doble-chasquido para seleccionar y correr una opción. Para dar un doble-chasquido, rápidamente presione y suelte uno de los botones del mouse dos veces.

Deslizar (jalar): combina el apuntar con el chasquido. Deslizar mueve elementos en los programas de gráficas o selecciona texto en los programas de procesadores de datos. Para deslizar, coloque el indicador en el lugar de inicio y presione el botón del mouse. Luego mueva el indicador en un lugar nuevo y suelte el botón del mouse.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para obtener el mejor uso de su mouse, siga estos procedimientos:

- No bote o deje caer el mouse.
- Asegurese de colocar una almohadilla de mouse o una hoja limpia de papel entre el mouse y la superficie de trabajo. Suciedad puede acumularse en la bola en la parte de abajo del mouse e impedir su funcionamiento.
- No deslice su mouse encima de cualquier clase de líquidos.

Para remover la bola, dele vuelta al mouse, con la parte de abajo viendo hacia arriba. Rote el sostenedor de la bola en dirección en contra del reloj para sacar la bola. Mantenga una mano encima del mouse, dele la vuleta, y suavemente golppelo. La bola y el sujetador caeran en la palma de su mano.

Limpie la bola con un trapo limpio, suave y seco sin motas. Regrese la bola al mouse y vuelva a colocar el sujetador. Asegure el sujetadorro-
tandolo en dirección del reloj.

ESPECIFICACIONES

Longitud del Cable	Aproximadamente 1.8 metros
Dimensiones	28 x 101 x 54 mm
Peso	84 gramos
Temperatura de Funcionamiento	(10 a 35°C)
Temperatura de Bodegaje	(-20 a 60°C)
Humedad Ambiental	10% a 85% No Condensado